



РигельСИБ

ООО «Ригель-Сиб»

664033, гор. Иркутск, ул. Энергетиков, 3 А

Тел./факс: (3952) 421 054, 418 060

www.rigelsib.ru



Смеситель для умывальника одноручковый

Паспорт-инструкция по монтажу и эксплуатации.

Комплектность:

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Смеситель в сборе | 1 шт. |
| 2. Комплект крепежных деталей | 1 шт. |
| 3. Паспорт-инструкция | 1 шт. |

Примечание: Изготовитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

Назначение:

Смеситель для умывальника предназначен для смешивания и подачи горячей и холодной воды при эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения.

Технические характеристики:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Рабочее давление | не более $P_y = 0,63$ МПа |
| 2. Рабочая температура | до 75 °С |
| 3. Материал корпуса | латунь |

БР 2

ОКТ 2017

ОТК 7

Монтаж: Монтаж и обслуживание смесителя должен проводить квалифицированный слесарь-сантехник. При монтаже желательно использовать подводку с разной длиной штоков.

Для эксплуатации смесителя необходима установка фильтров грубой очистки в систему водоснабжения.

Перед установкой смесителя убедитесь, что система водоснабжения перекрыта.

1. Вверните шпильки в корпус смесителя.
2. Вкрутите штуцера гибкой подводки (2 шт.) в корпус смесителя.
3. В кольцевую канавку на нижней части корпуса смесителя установите прокладку.
4. Установите корпус смесителя на умывальник, прокладка должна быть между корпусом и поверхностью умывальника.
5. Установите резиновую прокладку с нижней поверхности мойки, затем металлическую скобу и закрепите смеситель гайками.
6. Прикрутите накидные гайки гибкой подводки к подводящим трубам системы водоснабжения. НЕ ДОПУСКАТЬ РЕЗКИХ ПЕРЕГИБОВ И НАТЯЖЕНИЯ ПОДВОДКИ! Торец трубы с наружной резьбой $\frac{1}{2}''$ (15 мм) под накидную гайку подводки должен быть отрезан перпендикулярно оси трубы, и не иметь заусенцев и выщербленных участков.

ВНИМАНИЕ: При монтаже необходимо аккуратно обращаться со смесителем, имеющим защитно-декоративное покрытие, применяя ключи с мягкими губками или прокладками.

Эксплуатация: Смеситель предназначен для эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Регулировку температуры воды следует осуществлять перемещением ручки влево-вправо, напора — вверх-вниз. Защитно-декоративное покрытие чистить губкой с моющим средством, не содержащим абразивных веществ.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи смесителя магазином и составляет: 5 лет — на корпус смесителя (кроме резиновых уплотнителей и прокладок); 1 год — на картридж.

Гарантийный ремонт не производится в случаях неполадок, неисправностей или повреждений, вызванных:

- неправильным монтажом, эксплуатацией и ремонтом изделия,
- попаданием внутрь инородных предметов, песка, окалины (обязательно использовать фильтры механической очистки воды),
- образованием известкового налета на смесителе, а также нарушением в работе трубопровода.

Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые детали смесителя (прокладки, уплотнительные кольца, азратор).

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

Штамп магазина: