



**РигельСИБ**

ООО «Ригель-Сиб»

664033, г. Иркутск, ул. Энергетиков, 3 А

Тел./факс: (3952) 421 054, 418 060

www.rigelsib.ru



## Смеситель для умывальника одноручковый

### Паспорт-инструкция по монтажу и эксплуатации.

#### Комплектность:

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. Смеситель в сборе          | 1 шт. |
| 2. Комплект крепежных деталей | 1 шт. |
| 3. Паспорт-инструкция         | 1 шт. |

Примечание: Изготовитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

#### Назначение:

Смеситель для умывальника предназначен для смешивания и подачи горячей и холодной воды при эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения.

#### Технические характеристики:

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Рабочее давление    | не более $P_{\text{р}}=0,63$ МПа |
| 2. Рабочая температура | до 75 °С                         |
| 3. Материал корпуса    | латунь                           |

БРБ  
ДЕК 2017  
ОТК 7

**Монтаж:** Монтаж и обслуживание смесителя должен проводить квалифицированный слесарь-сантехник. **При монтаже желательно использовать подводку с разной длиной штоков.**

Для эксплуатации смесителя необходима установка фильтров грубой очистки в систему водоснабжения.

Перед установкой смесителя убедитесь, что система водоснабжения перекрыта.

1. Вверните шпильки в корпус смесителя.

2. Вкрутите штуцера гибкой подводки (2 шт.) в корпус смесителя.

3. В кольцевую канавку на нижней части корпуса смесителя установите прокладку.

4. Установите корпус смесителя на умывальник, прокладка должна быть между корпусом и поверхностью умывальника.

5. Установите резиновую прокладку с нижней поверхности мойки, затем металлическую скобу и закрепите смеситель гайками.

6. Прикрутите накладные гайки гибкой подводки к подводящим трубам системы водоснабжения. НЕ ДОПУСКАТЬ РЕЗКИХ ПЕРЕГИБОВ И НАТЯЖЕНИЯ ПОДВОДКИ! Торец трубы с наружной резьбой 1/2" (15 мм) под накладную гайку подводки должен быть отрезан перпендикулярно оси трубы, и не иметь заусенцев и вышербленных участков.

**ВНИМАНИЕ:** При монтаже необходимо аккуратно обращаться со смесителем, имеющим защитно-декоративное покрытие, применяя ключи с мягкими губками или прокладками.

**Эксплуатация:** Смеситель предназначен для эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Регулировку температуры воды следует осуществлять перемещением ручки влево-вправо, напора — вверх-вниз. Защитно-декоративное покрытие чистить губкой с моющим средством, не содержащим абразивных веществ.

#### **Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи смесителя магазином и составляет: **5 лет** — на корпус смесителя (кроме резиновых уплотнителей и прокладок); **1 год** — на картридж.

**Гарантийный ремонт не производится в случаях неполадок, неисправностей или повреждений, вызванных:**

- неправильным монтажом, эксплуатацией и ремонтом изделия,

- попаданием внутрь инородных предметов, песка, окалины (**обязательно использовать фильтры механической очистки воды**),

- образованием известкового налета на смесителе, а также нарушением в работе трубопровода.

Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые детали смесителя (прокладки, уплотнительные кольца, аэратор).

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Штамп магазина:**