



РигельСИБ

ООО «Ригель-Сиб»
664033, гор. Иркутск, ул. Энергетиков, 3 А
Тел./факс: (3952) 42-11-11, 42-10-54
www.rigelsib.ru



Смеситель для душа одноручковый
Паспорт-инструкция по монтажу и эксплуатации.

Комплектность:

- | | |
|--|-------|
| 1. Смеситель в сборе | 1 шт. |
| 2. Патрубок эксцентриковый | 2 шт. |
| 3. Отражательная шайба | 2 шт. |
| 4. Прокладки к патрубку уплотнительные | 2 шт. |
| 5. Душевой шланг с уплотнительными прокладками | 1 шт. |
| 6. Душевая лейка | 1 шт. |
| 7. Кронштейн для душевой лейки | 1 шт. |
| 8. Паспорт-инструкция | 1 шт. |

Примечание: Изготовитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

Назначение:

Смеситель для душа предназначен для подачи и смешивания горячей и холодной воды при эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения.

Технические характеристики:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Рабочее давление | не более $P_y=0,63$ МПа |
| 2. Рабочая температура | до 75 °C |
| 3. Расстояние между центрами патрубков | 150±2мм |
| 4. Размер резьбы присоединения | G ½ |
| 5. Материал корпуса | латунь |

БР 4

МАР 2019

ОТК 7

Монтаж: Монтаж и обслуживание смесителя должен проводить квалифицированный слесарь-сантехник.

Для эксплуатации смесителя необходима установка **фильтров грубой очистки** в систему водоснабжения

1. Вкрутите патрубки эксцентриковые в выводные концы трубопровода, в соответствии с межцентровым размером корпуса смесителя, одев предварительно на патрубки облицовочные шайбы.

2. Соедините корпус смесителя с патрубками, установив между ними уплотнительные прокладки. Затяните соединительные гайки, обеспечив герметичность.

3. Присоедините душевой шланг с предварительно привернутой душевой лейкой к корпусу смесителя, обеспечив герметичность соединения с помощью резиновых прокладок.

4. Установите кронштейн для душевой лейки на стене.

ВНИМАНИЕ: При монтаже необходимо аккуратно обращаться со смесителем, имеющим защитно-декоративное покрытие, применяя ключи с мягкими губками или прокладками.

Эксплуатация: Регулировку температуры воды следует осуществлять перемещением ручки влево-вправо, напора — вверх-вниз. Защитно-декоративное покрытие чистить губкой с любым моющим средством, не содержащим абразивных веществ.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи смесителя магазином и составляет **5 лет** — на корпус смесителя (кроме резиновых уплотнителей и прокладок); **1 год** — на картридж, душевой шланг; **6 месяцев** — на душевую лейку.

Гарантийный ремонт не производится в случаях неполадок, неисправностей или повреждений, вызванных:

- неправильным монтажом, эксплуатацией и ремонтом изделия,
- попаданием внутрь инородных предметов, песка, окалина (**обязательно использовать фильтры механической очистки воды**);
- образованием известкового налета на смесителе, а также нарушением в работе трубопровода,
- небрежного обращения с душевой лейкой, повлекшее за собой повреждение декоративного слоя, не влияющее на эксплуатационные свойства, а также повреждение сетки от пролива горячей воды температурой выше рабочей,
- расплетения металлической оплетки душевого шланга, произошедшее по причине перекручивания, изгиба, либо чрезмерного натяжения шланга.

Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые детали смесителя (прокладки, уплотнительные кольца, азратор).

Дата продажи « _____ » _____ 20__ г.

Штамп магазина: