


KOPF
GESCHEIT

RUS

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ Kopfgescheit

KR532 12D

KR533 12D



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор устройства компании Kopfgescheit.

Этот прибор сконструирован и выпускается по современной технологии, которая гарантирует Вам высокую эффективность и безопасность в эксплуатации.

Данное устройство Kopfgescheit обеспечит Вам комфорт и гигиену при использовании в ресторанах, кафе, гостиницах, врачебных кабинетах, бюро, производственных помещений и пр.

Использование данного устройства Kopfgescheit позволит Вам существенно снизить расход воды и риск заражения инфекционными заболеваниями, передающимися контактным путем, в местах общего пользования. Практически избежать этого риска позволяет использование полного спектра оборудования Kopfgescheit, с которым Вы можете ознакомиться на официальном сайте www.Kopf.ru

Терmostатический смеситель – еще одно звено в обеспечении комфорта.

Его задача – избавить Вас от необходимости каждый раз регулировать подачу холодной и горячей воды, чтобы обеспечить наиболее комфортную для Вас температуру воды на выходе из смесителя. Достаточно один раз настроить температуру выходящей воды. Температурное значение устанавливается на смесителе простым поворотом маховика, врачающегося по градуированной шкале. Для правильной работы смесителя необходимо правильно подключить его к системе водоснабжения. Иначе, перепутав горячую воду с холодной при подключении, вы получите на выходе из смесителя воду (если она будет течь), температура которой будет меняться произвольно. Терmostатические смесители выпускаются в вариантах: настенного смесителя KR532 12D и смесителя, монтируемого в стену KR533 12D.

Дополнительные функции и особенности терmostатического смесителя.

1. Антиожоговое устройство: Регулятор температуры воды, выходящей из смесителя очень легок в настройке. Поэтому, случайно задев его, Вы можете, не желая того, изменить температуру на выходе. Красная кнопка на регуляторе – предохранитель. Вы легко повернете рукоятку так, чтобы уменьшить температуру вытекающей воды, но для ее повышения придется сначала нажать эту кнопку.

Температура, ограничиваемая предохранителем + 38 °C.

2. Обратные клапаны: Все терmostатические смесители Kopfgescheit снабжены обратными клапанами на обоих входах, что полностью предотвращает смешение воды в системах горячего и холодного водоснабжения при разных давлениях воды в этих системах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Данный прибор предназначен для коммерческой эксплуатации. Он отвечает повышенным требованиям к качеству и надежности.

Сразу же после монтажа, подключения и настройки прибора, он готов к работе.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Устройство Kopfgescheit не требует специального ухода. Регулярно протирайте его влажной салфеткой с использованием небольшого количества мыльного раствора.

Периодически промывайте фильтр. При загрязнении клапана, допускается его частичная разборка и очистка специальными растворами, данную операцию должен производить только квалифицированный специалист. При отсутствии таких специалистов, пожалуйста, обращайтесь в ближайший сервисный центр Kopfgescheit. Имейте в виду, что услуга платная.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Устройство Kopfgescheit сертифицировано для использования только с водой. Не допускается внесение никаких изменений в конструкцию прибора. Производитель не несет никакой ответственности при несоблюдении данных условий. Установка и обслуживание данного прибора должны производиться только квалифицированными специалистами.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Паспорт изделия	1 шт.
2. Терmostатический смеситель в сборе	1 шт.
3. Дюбель (только для KR532 12D)	3 шт.
4. Винт (только для KR532 12D)	3 шт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал корпуса:	хромированная латунь
Материал картриджа:	латунь, нержавеющая сталь
Рабочее давление:	0,05 – 0,7 Мпа
Разница давлений в магистралях холодной и горячей воды:	не более 0,1 МПа
Диаметр труб:	DN15 (G1/2``)
Диапазон входных температур: Холодная вода:	5 – 29 °C
Горячая вода:	50 – 80 °C
Диапазон температуры воды на выходе:	20 – 50 °C
Ограничение температуры предохранителем:	38 °C
Размеры KR532 12D: (высота X ширина X глубина):	109 x 82 x 46
Размеры KR533 12D: (высота X ширина X глубина):	80 x 87 x 142
Вес KR532 12D:	0,37 кг ± 0,01 кг
Вес KR533 12D:	0,75 кг ± 0,01 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

1. Отключите горячую и холодную воду.
2. Выполните работы по подведению труб горячего и холодного водоснабжения к месту установки терmostатического смесителя. Мы рекомендуем применять металлопластиковые трубы и соответствующие фитинги.
3. Выполните работы по прокладке трубы с теплой водой с выхода терmostатического смесителя (mix) до точки (точек) водоразбора.
4. Подключите трубу с горячей водой к входу терmostатического смесителя, отмеченного буквой H (hot). Размер 1/2``.
5. Подключите трубу с холодной водой к входу терmostатического смесителя, отмеченного буквой C (cold). Размер 1/2``.
6. Подключите трубу с теплой водой к выходу терmostатического смесителя, отмеченного MIX. Размер 1/2``.
7. Включите горячую и холодную воду.

8. Установите необходимую температуру теплой воды, путем вращения маховика на терmostатическом смесителе до совмещения нанесенных цифр на маховике (они определяют температуру теплой воды на выходе в градусах Цельсия) с меткой на теле терmostатического смесителя. Для установки температуры выше 38 градусов Цельсия, необходимо нажать предохранительную красную кнопку на маховике.

9. Убедитесь в правильной работе терmostатического смесителя и отсутствии протечек.

ВНИМАНИЕ! Все работы проводить на основании:

СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве,

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий,

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы,

СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.

Общие требования и др.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные обязательства исполняются на основании Гражданского Кодекса РФ.

Гарантийный срок составляет 60 месяцев со дня продажи прибора.

Гарантийные обязательства относятся только к оригинальным деталям и комплектующим. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ и требуемых запчастей). Гарантия распространяется только к производственным или сырьевым дефектам изделий.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ

Гарантийное обслуживание не распространяется на неисправности, вызванные посредством некачественного монтажа, чисткой абразивными или едкими веществами, неправильными эксплуатацией или обслуживанием. Гарантия не распространяется на приборы, подключенные к системе без фильтров 0,1 мм. Гарантийные обязательства не относятся к элементам электропитания. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший при эксплуатации данного прибора.

Неисправные узлы прибора, в течение гарантийного срока, бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение о замене или ремонте узла прибора принимается Сервисным центром. Замененные детали переходят в собственность Сервисного центра.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: Терmostатический смеситель **Kopfgescheit KR532 12D**
 Терmostатический смеситель **Kopfgescheit KR533 12D**

Продавец: _____

Дата продажи: _____

Произведена предпродажная проверка прибора.

К внешнему виду и комплектации прибора претензий нет.

Печать и подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____

(Данной подписью покупатель заверяет свое согласие с условиями гарантийного и послегарантийного обслуживания)