

# SLT 04 (09040)

## Назначение

Термостатический смесительный клапан предназначен для температурной подготовки воды. Он смешивает горячую и холодную воду и автоматически поддерживает заданную температуру на выходе и может обеспечивать работу нескольких водоразборных точек.

## Рекомендации по установке

Термостатический смесительный клапан устанавливается в доступном месте между водонагревателем и водоразборными точками. Для сборки могут использоваться паяные, резьбовые или обжимные соединения. При установке клапана необходимо соблюдать направления потоков, указанные стрелками. Для правильной работы клапана подача горячей и холодной воды должна быть сбалансирована по давлению.

При использовании паяных соединений необходимо в начале выполнить пайку, а затем установить смесительный клапан.

Обратные клапаны должны быть установлены как в трубопроводе подачи горячей, так и холодной воды. Обратные клапаны должны устанавливаться в доступном месте.

Перед установкой промойте трубы! Грязь может нарушить работу клапана.

## Регулировка температуры

Смесительный клапан оснащён термочувствительным элементом, благодаря расширению и сжатию которого температура воды на выходе автоматически поддерживается на заданном уровне.

Температура смешанной воды устанавливается поворотом ручки клапана.

Диапазон настройки температуры: 35-65 °С Максимальное рабочее давление: 10 бар Минимальное рабочее давление: 0,2 бар	Максимальная температура горячей воды: +85 °С Пропускная способность при давлении 1 бар: 28 л/мин
--	--

