

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

*НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

**ШТРИХКОД

*МОДЕЛЬ/АРТИКУЛ

ДАТА ПРОДАЖИ

ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

ФИРМА ПРОДАВЕЦ

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЯ



*ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭТИКЕТКА

SANITA		SANITA LUXE	
Самарский Стройторг		Самарский Стройторг	
Россия, 443028, Самарская область, Волжский район, г.п.г. Стройторг		Россия, 443028, Самарская область, Волжский район, п.п. Стройторг	
адрес продаж: тел./факс: (846) 999 23 03		адрес продаж: тел./факс: (846) 999 23 03	
e-mail: info@sanita.ru		e-mail: info@sanita.ru	
штамп упаковщика	размеры изделия	штамп упаковщика	размеры и

*** ШТРИХКОД /отдельно наклеенная этикетка/



1000014479063

УХОД ЗА САНТЕХНИКОЙ

Для ухода за сантехникой используйте только сертифицированные средства, предназначенные для ухода за керамическими изделиями. Для предотвращения повреждения эмали, не рекомендуется использовать химически активные вещества, содержащие кислоту.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для длительной и бесперебойной работы сантехники рекомендуем доверить ее монтаж и техническое обслуживание специалистам сертифицированных сервисных центров Sanita™- Sanita Luxe™ или иных крупных специализированных организаций.

Особенности химического состава водопроводной воды, наличие в ней посторонних частиц, перепады давления и другие факторы, негативно влияют на работу механизмов и прокладок.

При возникновении сбоев в работе арматуры необходимо устранять причину их возникновения. Прочистка деталей, регулировка, снятие кальциевых отложений, смена поврежденных прокладок производится самим потребителем или сервисным специалистом за счет потребителя. Рекомендации по устранению неисправностей и ошибок монтажа на www.sanita.ru и www.sanitaluxe.ru в разделе "СЕРВИС И ГАРАНТИЯ".

Наличие фильтра очистки в системе подачи воды к унитазу позволит уменьшить риск засорения механизмов арматуры.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В течение гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт, полная или частичная замена изделия, если оно вышло из строя по причине дефектов изготовления или дефектов использованных в производстве материалов.

Потребитель продукции, в период действия гарантии, имеет право на бесплатную диагностику неисправности при письменном обращении (заявлении) по месту покупки (магазин) или в сертифицированный сервисный центр. К заявлению необходимо приложить документ подтверждающий право на гарантию (чек или заполненный гарантийный талон)

Гарантия не распространяется на изделие, неисправность которого вызвана: - механическими повреждениями, возникшими при транспортировке, хранении, в процессе эксплуатации (трещины, сколы, царапины и прочие), неправильным монтажом изделия, ухудшающем потребительские качества, неквалифицированным ремонтом изделия, использованием в ремонте не оригинальных запасных деталей, независящими от производства причинами (перепады давления, загрязненность воды, пожар и прочие).

Бесплатное гарантийное обслуживание не распространяется на текущее техническое обслуживание изделий: - прочистка засорившихся деталей, регулировка, снятие отложений с эмали и деталей механизмов, смена прокладок и прочее.

СРОКИ ГАРАНТИИ

Изделия из санитарной керамики SANITA™ - 15 лет
Изделия из санитарной керамики SANITA LUXE™ - 15 лет

Арматура:

Alca Plast (Чехия).....3 года
Geberit (Словения).....5 лет
Уклад (Россия).....5 лет
OLI (Россия).....5 лет
Stamp (Монако).....1 год

Сиденье:

Полипласт (Россия).....2 года
Уклад (Россия).....2 года
Анипласт (Россия).....2 года
Wirquin (Франция).....2 года
ABH (Белорусь).....2 года
Dinoplast (Италия).....3 года

Резиновые части:

Alca Plast (Чехия).....2 года
Geberit (Словения).....2 года
Уклад (Россия).....5 лет
OLI (Россия).....5 лет

Уважаемый покупатель, мы постоянно расширяем географию сервисного обслуживания. Актуальность перечня сервисных центров необходимо уточнять на сайте www.sanita.ru, www.sanitaluxe.ru в разделе "СЕРВИС И ГАРАНТИЯ" или по телефону центральной сервисной службы в г. Самара (846) 999 - 23 - 18

SANITA LUXE®

SANITA®

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ SANITA™- SANITA LUXE™.
НАДЕЖНОСТЬ И УДОБСТВО НАШЕЙ САНТЕХНИКИ ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ ЧИСТОТУ И КОМФОРТ В ВАШЕМ ДОМЕ.

В момент совершения покупки проверьте:

- комплектность товара
- отсутствие дефектов внешнего вида
- отсутствие механических повреждений (трещины, сколы, царапины)

После покупки претензии покупателя к комплектности и внешнему виду считаются необоснованными.

Технические характеристики

Сантехника изготовлена из санитарного фарфора покрытого специальной глазурью на видимых и функциональных поверхностях. Технические характеристики соответствуют установленным качественным показателям ТУ23.42.10-006-54044672-2017. Арматура, сиденья и крепеж, входящие в комплектацию унитаза - компактов полностью адаптированы под определенные модели и соответствуют качественным показателям ТУ23.42.10-006-54044672-2017.

Сантехника адаптирована к установленным в России и странах СНГ условиям горячего и холодного водоснабжения жилых помещений и помещений общественного пользования: рабочее давление воды - до 4 Атм. Температура воды - до 80 градусов Цельсия.

ТРАНСПОРТИРОВКА:


Изделия из санитарной керамики и комплектующие, входящие в состав унитаза - компактов, состоят из непластичных материалов и требуют бережного обращения. Транспортируйте продукцию SANITA™- SANITA LUXE™- из магазина к месту установки только в неповрежденной, стандартной упаковке. Положение изделия во время транспортировки должно соответствовать маркировке на упаковочной коробке. Упаковка сантехники SANITA™- SANITA LUXE™ обеспечивает целостность изделий и комплектующих во время транспортировки при условии отсутствия резких вертикальных или горизонтальных нагрузок, падений, ударов.

МОНТАЖ УНИТАЗ-КОМПАКТА TM SANITA-SANITA LUXE


Необходимые инструменты:

- шланг с металлизированной оплеткой для подвода холодной воды (она же подводка необходимой длины с необходимым набором штуцеров);
- отвод или гофрированная труба с манжетой для соединения унитаза с канализацией
- разводной ключ или набор гаечных ключей
- герметик или плиточный клей
- перфоратор

1. Подготовьте ровную жесткую поверхность пола в месте установки, отвод от системы холодного водоснабжения с краном оснащенным фильтром грубой очистки, место соединения канализации с унитазом



2. Соедините чашу унитаза с выходом канализации с помощью отвода, определив место его расположения. Отметьте через монтажные отверстия основания унитаза места сверления на поверхности пола под монтажные дюбели.



3. Просверлите и установите дюбели. Прикрутите чашу унитаза к полу, используя входящие в комплект болты. Во избежание скопления влаги под унитазом после мытья полов и повышения устойчивости рекомендуем заделать соединение основания унитаза с полом плиточным клеем или герметиком.




4. Установите в бачок механизмы набора и выпуска воды в соответствии с инструкцией, приложенной к комплекту арматуры.

5. Установите бачок на горизонтальную полку унитаза таким образом, что бы крепежные болты вошли в монтажные отверстия на полке, предварительно установив специальную прокладку, входящую в комплект арматуры, между бачком и чашей унитаза.

6. Установите на чашу унитаза сиденье с крышкой с помощью крепежных элементов, соблюдая порядок монтажа, описанный в приложенной инструкции к арматуре. Соедините подводкой штуцер клапана набора воды и отвод сети холодного водоснабжения.

7. Установите крышку на бачок, зафиксируйте ее кнопкой арматуры.


8. Пробный пуск, проверка на герметичность, подтяжка.



Монтаж писсуара.

1. Перед монтажом писсуара проведите подготовительные работы - определите место его расположения, подведите воду и установите специальный кран, подведите отвод канализации к выпуску писсуара позволяющему произвести соединение через специальный сифон.


2. Монтаж писсуара на стену производится через два монтажных отверстия. Крепеж, сифон, кран в комплект писсуара не входят.



МОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКА С ПЬЕДАСТАЛОМ TM SANITA™- SANITA LUXE™.

Необходимые инструменты

- набор гаечных ключей
- перфоратор
- уровень
- крепеж для умывальника (в комплект не входит)
- сифон под умывальник (в комплект не входит)




1. К подготовленной для монтажа стене, приложите умывальник, установив его на пьедестал и выравнивая его по горизонтали (использовать уровень рис 1).

2. Обведите на стене контур крепежных отверстий (рис2)


3. По центру обведенного контура просверлите отверстия, вставьте дюбели, винтите крепежные шпильки на 50% длины (рис 3,4,5).

4. Установите на умывальник сифон и смеситель, предварительно присоединив к смесителю шланги подвода воды. Прислоните умывальник к стене, вставив крепежные винты в монтажные отверстия, подставьте пьедестал, закрепите раковину к стене гайками через пластиковые шайбы, входящие в комплект крепежа. (рис 6,7,8)



5. Соедините шланги подвода с водоподводящими трубами, а сифон с канализационной трубой. Откройте воду. Проверьте надежность - герметичность соединений и работу смесителя.

Монтаж умывальников, предназначенных для установки на кронштейны или напольную тумбу, производится аналогично. При этом кронштейны или тумба играют роль упора и предотвращают разрушение умывальника при вертикальном надавливании. Монтаж умывальника на тумбу без крепления к стене допускается, но не гарантирует устойчивость конструкции, поэтому не рекомендуется.



Монтаж биде.

Крепеж биде к полу осуществляется по тому же принципу, что и крепеж унитаза к полу.