



## ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВОЙ САНТЕХАРМАТУРЫ

Продукция произведена ООО «АНИ пласт», система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Рф, 143180, Московская область, г. Звенигород, микрорайон Ракитня

По вопросам реализации продукции и рекламациям обращаться:

тел.: 8 (495) 598-54-33, e-mail: [info@aniplast.ru](mailto:info@aniplast.ru)

Сервисный центр в городе Москве и по Московской области:

тел.: 8 (499) 686-00-10, e-mail: [service@skstn.ru](mailto:service@skstn.ru)

[www.aniplast.ru](http://www.aniplast.ru)

## Сиденье для унитаза WS 0200 (пластиковый держатель), WS 0210 (металлический держатель)

ГОСТ 15062-2017 «Сиденья для унитазов. Технические условия»

Паспорт

с инструкцией по монтажу и эксплуатации

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Сиденье для унитаза предназначено для комплектования керамических унитазов, устанавливаемых в санитарных узлах зданий различного назначения.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Регулируемое межосевое расстояние между винтами 155 мм ... 165 мм.

2.2. Возможность установки держателей для сидения унитаза в двух положениях.


### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки сиденья для унитаза входит:

Сиденье унитаза в сборе 1 шт.

Комплект креплений для сиденья унитаза 1 шт.

Инструкция -паспорт 1 шт.



3.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию деталей изменения, не ухудшающие эксплуатационные свойства изделия.

### 4. УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Сборка пластмассовых резьбовых соединений производится вручную. Установка сидения для унитаза описана в инструкции по монтажу (лист 2).

4.2 Сиденье надлежит мыть теплой водой с применением нейтральных моющих средств. Запрещается для мытья использовать моющие средства, в состав которых входят абразивные, кислотосодержащие и щелочесодержащие вещества и органические растворители.

### 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Сиденья для унитаза следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на транспорте этого вида, с соблюдением требований указанных на упаковочной таре. При погрузке, транспортировке и разгрузке арматуры должны приниматься меры, исключающие возможность её механического повреждения.

5.2 Изделия следует хранить в заводской упаковке в сухих закрытых помещениях при температуре  $20\pm10$  °C на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и с предохранением от попадания на изделия прямых солнечных лучей.

### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ГОСТ 15062-2017 «Сиденья для унитазов. Технические условия» при соблюдении условий по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации изделий.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

### 7. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

7.1. Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие прошло добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ 15062-2017.

### 8. СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ




8.1 Материалы, используемые для изготовления сиденья для унитаза, в условиях хранения и эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека.

8.2. Корпусные детали арматуры изготовлены из пластика и подлежат вторичной переработке.

### 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ


9.1. Сиденье для унитаза изготовлено и принято в соответствии с требованиями ГОСТ 15062-2017 «Сиденья для унитазов. Технические условия», действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ





①

Варианты установки винтовой сидения унитаза:




②

Варианты установки держателей сидения унитаза:



③



## Монтаж сиденья

1. В зависимости от межцентрового расстояния между отверстиями на унитазе для пластиковых держателей предусмотрено регулируемое межосевое расстояние между винтами 155..165 мм. Необходимое расстояние выставляется посредством крепления винтов в держателях сидения унитаза в двух положениях. Регулировка межцентрового расстояния металлических держателей свободная.

2. Положение сидения для унитаза можно регулировать перемещением винта по держателю сидения в продольном направлении на фиксированные положения в указанных пределах. Также предусмотрена установка держателей в двух фиксированных положениях для необходимого расположения сидения на унитазе.

3. После установки сидения на унитаз закрутить барашки на винтах вручную снизу унитаза (рис.А)