

Сиденье для унитаза

LYRA PLUS

с металлическим креплением

Предназначено для комплектования керамических унитазов, устанавливаемых в санитарных узлах зданий различного назначения.

1. Меры безопасности

1.1. Материалы, используемые для изготовления сиденья, в условиях эксплуатации не выделяет в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека.

1.2. Санитарно-эпидемиологические заключения №40.01.05.494.П.001319.11.07 от 21.11.2007 г.
№77.01.16.960.П.052629.03.06 от 01.09.2006 г. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

1.3. Изделие не подлежит обязательной сертификации.

2. Основные технические данные

2.1. Сиденье использовать на унитазах ГОСТ 15167-93.

2.2. Масса не менее 2000 гр.

2.3. Срок службы не менее 5 лет.

3. Комплектность

- | | |
|------------------------------------|-----|
| 1. сиденье с четырьмя опорами, шт. | - 1 |
| 2. крышка с двумя опорами, шт. | - 1 |
| 3. кронштейн правый (А), шт. | - 1 |
| 4. кронштейн левый (В), шт. | - 1 |
| 5. пластиковая вставка, шт. | - 2 |
| 6. винт крепления, шт. | - 2 |
| 7. прокладка, шт. | - 2 |
| 8. шайба, шт. | - 2 |
| 9. гайка-зажим, шт. | - 2 |
| 10. паспорт, экз. | - 1 |
| 11. индивидуальная упаковка, шт. | - 1 |

4. Устройство и установка изделия

4.1. Сиденье для унитаза поступает потребителю в разобранном виде. Опоры сиденья установлены на сиденье. Опоры крышки установлены на крышку.

4.2. Установка сиденья на унитаз производится следующим образом:

- вставьте винт крепления в кронштейн;
- вставьте пластиковую вставку в кронштейн и установите прокладку;
- вставьте кронштейны в отверстия крышки и сиденья, обращая внимание, чтобы выступы оси вращения кронштейна совпали с пазами на крышке;
- установить сиденье на унитазе. Необходимо, чтобы все четыре опоры сиденья и прокладки крепления соприкасались одновременно с унитазом;
- наденьте на винт крепления шайбу (выемкой вниз), затем гайку-зажим, сжимая ее. Закрутите гайку-зажим до упора.

5. Уход за сиденьем

Сиденье рекомендуется мыть с применением рН-нейтральных моющих средств мягкой губкой или тканью. Антибактериальные свойства сиденья проявляются после влажной уборки.

6. Запрещается

Применять абразива содержащие, кислота- или щелоча содержащие моющие средства, а также растворители.

7. Хранение

Сиденье для унитаза и крепления необходимо хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях при температуре $(20 \pm 10)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 65%, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделия солнечных лучей. В помещении не должны одновременно храниться химически активные вещества, разлагающие полимерные покрытия.

8. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации сидений - 3 года со дня реализации через розничную сеть. Но не более 4 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем при соблюдении условий хранения.

ОТК

Дата изготовления

Изготовлено:

<MKW> - Словакия

Presov, spol.s.r.o., Lubochnianska 10, 08006, Presov, Slovenska republica

МКВ Прешов, спол с.р.о., ул. Любочнанска, д. 10, 08006, г. Прешев, Республика Словакия.



